

Külső megjelenés


A kamera kinézete modellenként változik. Kérjük, tekintse meg a megvásárolt kamerát.

①	Ethernet port	10/100 Mbps automatikusan egyeztető Ethernet port, amely a router, switch stb. csatlakoztatására szolgál.
②	Power jack	A mellékelt tápegységhez való csatlakoztatáshoz használható.
③	Hangszóró	/
④ ⑤	Töltő fény	/
⑥	LED visszajelző	<p>Folyamatos piros: Inicializálás és indítás.</p> <p>Lassan villogó piros: Leválasztva a hálózatról.</p> <p>Gyorsan villogó piros: Csatlakozás egy hálózathoz.</p> <p>Folyamatos kék: Csatlakozik egy hálózathoz.</p> <p>Lassan villogó kék: Frissítés.</p> <p>Gyorsan villogó kék: Várakozás a hálózathoz való csatlakozásra.</p>
⑦	Mikrofon	/
⑧	Micro SD kártyanyílás (a fedél mögött)	Helyezze be a Micro SD kártyát a megfigyelési videók tárolásához.
⑨	Reset gomb (a fedél mögött)	Tartsa lenyomva a reset gombot körülbelül 5 másodpercig, majd engedje fel, miután a LED kijelző gyorsan kéken villog, vagy egy figyelmeztető hangjelzést hall. A kamera sikeresen visszaállt a gyári beállításokra.
⑩	Tájéoló gomb (ha van)	Állítsa be a monitorozási szöveget a kamerán keresztüli legjobb nézet érdekében.

Adja hozzá a kamerát a TDSEE alkalmazáshoz

Típek

A kamera hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a router sikeresen csatlakoztatva van az internethez, és a szűrő funkció le van tiltva.

1. Kapcsolja be a kamerát.
A LED jelzőfény folyamatosan pirosan világít a kamera bekapcsolása után. Ha a LED jelzőfény gyorsan kéken villog, az azt jelzi, hogy a kamera egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra vár.
2. Töltse le a TDSEE alkalmazást mobileszközére a **QR**-kód beolvasásával vagy keressen rá a TDSEE alkalmazásra a **Google Play** vagy az **App Store** áruházban.
3. Futtassa a **TDSEE** alkalmazást, és kövesse az utasításokat a felhasználói regisztráció befejezéséhez. Lépjen a **Főoldal**, koppintson az **Eszköz hozzáadása** vagy a(z)  lehetőségre a főoldal jobb felső sarkában.
4. Olvassa be a kamera tetején lévő QR-kódot, és kövesse az utasításokat az alkalmazásban.



QR-kód

vagy



A beállítások elvégzése után láthatja, hogy a hozzáadott kamera online állapotban van a TDSEE App kezdőlapján, és a kamerát a TDSEE App kezeli.

Kamera felszerelése

Tippek

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a mennyezet elég erős ahhoz, hogy megbírja a kamerának és a kamera alapjának a háromszoros súlyát.
 - A telepítéshez szükség lehet egy ütvefúróra, egy fúrófejre (átmérő: 6 mm), egy csavarhúzóra és egy létrára.
-

Mennyezetre/falra szerelés

1. Helyezze a sablont a kívánt helyre.
2. Fúrjon csavarfuratokat, és helyezzen beléjük horgonyokat. (Fúrófej átmérője: 6 mm; furatmélység: 28–32 mm)
3. Rögzítse a konzolt (ha van) a kívánt helyre.
4. Rögzítse a kamerát a csavarok segítségével.

Oszlopra szerelés

Ezt a módszert akkor használhatja, ha a konzol rendelkezésre áll.

1. A (saját készítésű) hevedert vezesse át a konzolon lévő lyukakon, és rögzítse a konzolt a rúdhoz.
2. Rögzítse a kamerát a csavarok segítségével.

Állítsa be a megfigyelési szöget

Lazítsa meg a tájológombot (ha van), állítsa be a kamera tájolását szükség szerint, majd húzza meg a gombot.